



MATRIX Wall Player


Manual de Utilização

Índice

Utilizando o Painel de Parede	01
Operação Básica.....	01
Modo de Operação FM	01
Modo de Operação USB/SD	02
Modo de Operação BT (Bluetooth).....	02
Modo de Operação AUX (Auxiliar)	03
Utilizando o Controle Remoto.....	03
Operação Básica.....	03
Modo de Operação FM	04
Modo de Operação USB/SD	04
Modo de Operação BT (Bluetooth).....	05
Modo de Operação AUX (Auxiliar)	05
Esquemas de Ligação	06
Dimensões e Especificações	07

Utilizando o Painel de Parede

Operação Básica



- 1 Entrada USB
- 2 Entrada Auxiliar
- 3 Entrada Micro SD
- 4 Display
- 5 Toque Curto: troca modo de operação (FM/USB/BT/AUX)
Toque Longo: Liga/Desliga

Observação: O modo de operação USB só estará disponível quando algum dispositivo externo (pen drive/cartão de memória) estiver conectado ao Matrix Wall Player.

Modo de Operação FM



- 5 Toque Curto: troca modo de operação (FM/USB/BT/AUX)
Toque Longo: Liga/Desliga
- 6 Toque Curto: aumenta o volume
Toque Longo: sintoniza próxima estação de rádio
- 7 Toque Longo: busca e memoriza estações de rádio
- 8 Toque Curto: diminui o volume
Toque Longo: sintoniza estação de rádio anterior
- 9 Toque Curto: busca próxima estação memorizada
Toque Longo: sintoniza +0.1MHz
- 10 Toque Curto: busca estação memorizada anterior
Toque Longo: sintoniza -0.1MHz

Modo de Operação USB/SD



- 5** Toque Curto: troca modo de operação (FM/USB/BT/AUX)
Toque Longo: Liga/Desliga
- 6** Toque Curto: aumenta o volume
Toque Longo: avança para a próxima música
- 7** Toque Curto: Play/Pause
- 8** Toque Curto: diminui o volume
Toque Longo: retrocede à musica anterior
- 9** Toque Curto: alterna equalizações entre as opções: (POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/COUNTRY/NORMAL)
- 10** Toque Curto: aciona função Repeat
Toque Longo: define tipo de repetição entre as opções:
ALL: repete todas as músicas em sequência
RANDOM: repete todas as musica aleatoriamente
ONE: repete apenas a música em execução

Modo de Operação BT (Bluetooth)



Observação: apenas um dispositivo poderá ser pareado ao player de cada vez. Caso não consiga efetuar o pareamento, verifique se já não há outro dispositivo pareado.

Para o pareamento via bluetooth com o Wall Player:

- ativar a comunicação via bluetooth no menu de ajustes do dispositivo desejado
- escolher a opção "Wall Player"
- quando solicitado, digitar a senha de pareamento "0000"
- iniciar a reprodução de músicas através do dispositivo pareado ou através dos botões do Wall Player descritos abaixo.

- 5** Toque Curto: troca modo de operação (FM/USB/BT/AUX)
Toque Longo: Liga/Desliga
- 6** Toque Curto: aumenta o volume
- 7** Toque Curto: Play/Pause
- 8** Toque Curto: diminui o volume
- 9** Toque Curto: atende chamada telefônica
Toque Longo: faz uma chamada para o número da ultima ligação recebida ou efetuada
- 10** Toque Curto: rejeita/desliga chamada telefônica

Modo de Operação AUX (Auxiliar)



- 5 Toque Curto: troca modo de operação (FM/USB/BT/AUX)
Toque Longo: Liga/Desliga
- 6 Toque Curto: aumenta o volume
- 7 Toque Curto: Play/Pause
- 8 Toque Curto: diminui o volume

Utilizando o Controle Remoto

Operação Básica



- Liga/Desliga
- Troca modo de operação (FM/USB/BT/AUX)
- Mudo
- Diminui o volume
- Aumenta o volume

Modo de Operação FM



Toque Curto: sintoniza -0.1MHz
Toque Longo: sintoniza estação de rádio anterior



Toque Curto: sintoniza +0.1MHz
Toque Longo: sintoniza próxima estação de rádio



Toque Curto: busca estação memorizada anterior



Toque Curto: busca próxima estação memorizada
Toque Longo: busca e memoriza estações de rádio

Modo de Operação USB/SD



Play/Pause



Toque Curto: retrocede à musica anterior
Toque Longo: retrocede dentro da música corrente



Toque Curto: avança para a próxima música
Toque Longo: avança dentro da música corrente



Toque Curto: alterna equalizações entre as opções:
(POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/COUNTRY/NORMAL)








Toque Curto: aciona função Repeat
Toque Longo: define tipo de repetição entre as opções:
ALL: repete todas as músicas em sequência
RANDOM: repete todas as musica aleatoriamente
ONE: repete apenas a música em execução



Toque Curto: alterna entradas USB e Micro SD






Modo de Operação BT (Bluetooth)



-  Play/Pause
-  Toque Curto: retrocede à musica anterior
-  Toque Curto: avança para a próxima música
-  Toque Curto: atende chamada telefônica
Toque Longo: faz uma chamada para o número da última ligação recebida ou efetuada
-  Toque Curto: rejeita/desliga chamada telefônica

Modo de Operação AUX (Auxiliar)




-  Liga/Desliga
-  Troca modo de operação (FM/USB/BT/AUX)
-  Mudo
-  Diminui o volume
-  Aumenta o volume

Apenas os botões correspondentes às operações básicas são utilizados no modo auxiliar.

Esquema de ligação entre a Fonte de Alimentação e o Pannel de Parede

Fonte de Alimentação


Painel de Parede



Vista do Conector da Fonte de Alimentação



Vista do Conector do Pannel de Parede




Vista Traseira


Para integração com sistemas de automação, posicionar o emissor de infra-vermelho no furo localizado na parte traseira do player.

Dimensões

Painel de Parede



Fonte de Alimentação*



Especificações*

Potência de Saída: 15W+15W RMS (4Ω) / 10W+10W RMS (8Ω)

SNR: 86%

Resposta de Frequência: 20Hz a 20KHz

Distorção: 5W/1kHz/8Ω - 0,1%

Impedância de Saída: 4 a 8Ω

*Wall Player modelo 30W RMS



www.matrixcontrol.com.br