


# Wifi·IR<sub>CONNECT</sub>

TIPOS DE REDE DE INTEGRAÇÃO


# Funcionamento local sem rede wifi no ambiente

O Wifi-IR Connect gera sua própria rede para conexão, sem necessitar de rede wifi local



# Funcionamento remoto com rede wifi

O Wifi-IR Connect fica conectado e mascarado na rede wifi do ambiente, recebendo os comandos do app.






**MATRIX**  
— CONTROL —

[www.matrixcontrol.com.br](http://www.matrixcontrol.com.br)

 matrix\_control

 sistemamatrixcontrol

 matrixcontrol